

H.00 .42 Nyomásérzékelő szakadt/hibás

ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA

H.01 .00 Rövid idejű kommunikációs hiba a vezérlőkártyánál A hiba automatikusan ki lett javítva

H.01 .05 Elérte a maximális értéket az előremenő és visszatérő hőmérséklet közötti különbség

H.01 .08 Túl gyorsan emelkedik az előremenő hőmérséklete fűtési módban

H.01 .14 Az előremenő vagy a visszatérő hőmérséklete elérte a maximális értékét.

H.01 .18 Nincs vízkeringetés (átmenetileg).

H.01 .21 Az előremenő hőmérséklet növekedése használati meleg víz üzemben túl gyors.

H.02 .00 Visszaállítás folyamatban. Magától megoldódik

H.02 .02 Várakozás a konfigurációs beállítások megadására

H.02 .03 A konfigurációs beállítások (CN1,CN2) megadása

H.02 .04 Vezérlőkártya beállításai nem olvashatók.

H.02 .05 A beállításmemória nem kompatibilis a kazán vezérlőkártyájának típusával. Lépjen érintkezésbe a szervizhálózattal

H.02 .07 Kicsi a nyomás a fűtési körben (vizet kell betölteni)

H.02 .09 A kazán részleges leállása (fagyvédelmi funkció aktív)

H.02 .10 A kazán teljes leállása (fagyvédelmi funkció nem aktív)

H.02 .70 Külső egység hővisszanyerési teszt sikertelen

H.03 .00 Hiányoznak a kazán biztonsági berendezésének azonosító adatai.

H.03 .02 Ideiglenes lángvesztés

H.03 .05 A tápegység feszültsége túl alacsony Ellenőrizze a villamos hálózat feszültségét

H.03 .54 Ideiglenes lángvesztés

E.00 .04 Nincs csatlakoztatva a visszatérő hőmérséklet érzékelője

E.00 .05 Visszatérő hőmérsékletmérő érzékelő zárlatos

E.00 .16 HMV-tartály hőmérséklet-érzékelő nincs csatlakoztatva

E.00 .17 A HMV-tartály hőmérséklet-érzékelője zárlatos

E.00 .20 A füstgáz hőmérséklet-érzékelője nincs csatlakoztatva

E.00 .21 A füstgáz hőmérséklet-érzékelője zárlatos vagy tartomány feletti hőmérsékletet mér

E.01 .04 24 órán belül öt lángvesztés lett érzékelve

E.01 .12 A visszatérő ág érzékelője által mért hőmérséklet magasabb az előremenő hőmérsékletnél

E.01 .17 Nincs vízkeringetés (állandósult)

E00.04 A visszatérő hőmérséklet érzékelőjét eltávolították, vagy tartomány alatti hőmérsékletet mér

E.02 .13 A kazán teljes leállása (fagyvédelmi funkció nem aktív)

E.02 .17 Állandó kommunikációs hiba a vezérlőkártyánál

E.02 .35 Fontos biztonsági eszközzel a kapcsolat megszakadt

E.02 .39 A rendszer nem érte el a minimális nyomást 6 perc automatikus feltöltés után

E.02 .47 Sikertelen csatlakozás a külső készülékekhez

E.04 .01 Előremenő hőmérsékletmérő érzékelő zárlatos

E01.11 A ventilátor fordulatszámja meghaladta a normál működési tartományt

E.04 .03 A rendszer túllépte a maximális előremenő hőmérsékletet, vagy zárlatos az előremenő hőmérsékletmérő

E.04 .08 A hőmérséklet elérte a maximális biztonságos értéket

E.04 .10 Az égő négy kísérlet után sem gyulladt be

E.04 .12 A parazita (hibás) láng figyelés gyújtási hibája

E.04 .13 A ventilátorlapát elakadt, vagy a fordulatszám túllépte

E.04 .17 Hiba a gázszelep vezérlőáramkörében FŐ ELEKTRONIKUS KÁRTYA HIBA. Ellenőrizze a gázszelep elektromos csatlakozóit

E.04 .18 Az előremenő hőmérséklete a minimálisnál kisebb

E.04 .23 Belső kommunikáció leállása Kapcsolja ki, majd kapcsol